



Monteringsanvisning

Montering Lamtechs byggtimmer

Se till att ha ett vågrätt underlag, på vilket byggtimret ska resas.

Det kan var stenar/betongfundament eller trossbotten. Inga regler eller resvirke behövs, om inte huset ska vara varmbonat, då måste man använda sig av resvirke för att kunna isolera byggnaden.

Börja nerifrån och jobba dig uppåt. Lägg ut första timmervarvet och montera ihop hörnen med lång träskruv eller sk dubbelgängad konstruktionsskruv, som fint drar ihop ytorna mot varandra. Jobba likadant varv efter varv.

Det går snabbt och enkelt att resa byggnaden tack vare timrets bredd 250 mm. Timret kan geras i hörnen om man vill eller så gör man raka hörn och använder knutbrädor för att få snyggt avslut på hörnen. Lamtechs byggtimmer kan fås upp till 6 m längder. Utsidan av byggtimret är finsågat. En perfekt yta för bästa fästförmåga av färg eller lasyr. Insidan är hyvlad för att få en slät yta. Timret är spontat och har kärnan vänd utåt för att uppnå bästa hållbarhet och formstabilitet.

Byggtimret passar till alla möjliga byggnader, såsom hus, förråd, hundhus, båthus, garage, carport, attefallshus, vindskydd och stall, osv.